

für C-Control I 2.0

Projektdokumentation und Technische Referenz

Revision 0.8

Poolsteuerung.de Poolcontroller.de

Inhaltverzeichnis

Inhaltverzeichnis	2
Installation	3
Anschlüsse	3
Steuerungs-Funktionen	4
Umwälzen	4
Aufwärmen	4
Notmodus (Kollektorschonen)	5
Abkühlen	5
Reinigen	5
Temp-Log	6
Bedienung	7
Poolcontroller 2.0	7
Allgemeine Hinweise	7
Bedienelemente der Poolcontroller 2.0 Station	8
Daten anzeigen	9
Solltemperatur einstellen	10
Nottemperatur einstellen	11
Uhrzeit einstellen	12
Dauer des Reinigungsmodus einstellen	13
Reinigungsmodus einschalten	14
PC-Client	15
Client-Software mit Poolcontroller 2.0 verbinden	16
Statusinformationen von Poolcontroller 2.0 abrufen	17
Solltemperatur einstellen	17
Nottemperatur einstellen	18
Filterzeiten einstellen	19
Dauer des Reinigungsmodus einstellen	20
Temp-Log aktivieren	21
Temperatur-Log vom Poolcontroller 2.0 abrufen	21

Installation

Anschlüsse

K1	Umwälzpumpe
К2	Kollektorpumpe
КЗ	Nutzbar für Zusatzpumpe: Chlor, pH-Heber, pH-Senker,
K4	Nutzbar für Zusatzpumpe: Chlor, pH-Heber, pH-Senker,
12C	Pooltemperaturfühler, Kollektortemperatur über 1 Wire zu I2C Konverter

Steuerungs-Funktionen

Poolcontroller 2.0 beherrscht verschiedene Steuerungsfunktionen. Dazu gehören:

- Umwälzen
- Aufwärmen
- Abkühlen
- Kollektorschonen (Notmodus)
- Reinigen
- Temperatur Logging
- (optional) timergesteuerte Ansteuerung von zwei zusätzlichen Pumpen.

Desweiteren unterscheidet Poolcontroller 2.0 zwischen einem Tages- und einem Nachtmodus:

Funktion	Tag	Nacht
Umwälzen	ja	ja
Aufwärmen	ja	nein
Abkühlen	nein	ja
Kollektorschonen	ja	ja
Reinigen	ja	ja
Temperatur Logging	ja	ja

Umwälzen

Diese Steuerungsfunktion steht bei Tag und Nacht zur Verfügung.

Das Poolwasser muß täglich gefiltert werden. Poolcontroller 2.0 stellt hierzu eine frei programmierbare Automatik bereit, die diese Aufgabe bewerkstelligt. Über die Software können Zeitfenster - ähnlich wie bei einer Zeitschaltuhr - definiert werden. Die Anzahl dieser Filterzeiten ist prinzipiell nicht begrenzt (nur durch den Speicher von Poolcontroller), mehr als 5 Zeitfenster wird aber kaum jemand benötigen.

Hinweis: Mehr Zeitfenster bedeuten ein langsameres Ansprechverhalten von Poolcontroller, sowie eine verlängerte Programmierdauer.

Weitere Hinweise finden Sie im Kapitel "Bedienung".

Aufwärmen

Diese Steuerungsfunktion steht nur bei Tag zur Verfügung.

Wenn die Temperatur des Poolwassers unter der Solltemperatur und die Kollektor-Temperatur über der Poolwasser-Temperatur liegt, so wird die Kollektor-Fläche dazu benutzt, die überschüssige Wärme des Kollektors an das Poolwasser abzugeben.

Machiewoods	unabriangige Aktionen.		Poolcontrol-Uhr:
🔲 Kühlen	🔲 Umwälzen	- Kollektor-	88.88
	🗂 Kühlen		

Notmodus (Kollektorschonen)

Diese Steuerungsfunktion steht nur bei Tag zur Verfügung.

Wenn die Temperatur des Kollektors die eingegebene Nottemperatur überschreitet, so wird die Kollektorpumpe eingeschaltet, um die Kollektoren mit dem Poolwasser abzukühlen. Dies geschieht selbst dann, wenn das Poolwasser bereits die Solltemperatur erreicht hat.

Abkühlen

Diese Steuerungsfunktion steht nur bei Nacht zur Verfügung.

Wenn die Temperatur des Poolwassers über der Solltemperatur und die Kollektor-Temperatur unter der Poolwasser-Temperatur liegt, so wird die Kollektor-Fläche dazu benutzt, die überschüssige Wärme des Poolwassers an die Umgebung abzugeben.

Tag-Modus	🔽 Nacht-Modus	unabhängige Aktionen:		Poolcontrol-Uhr:
T Aufheizen	🔽 Kühlen	🔲 Umwälzen	- Kollektor-	88.88

Reinigen

Diese Steuerungsfunktion steht bei Tag und Nacht zur Verfügung.

Damit mit einem Poolsauger der Pool gereinigt werden kann, ist es möglich die Umwälzpumpe jederzeit einzuschalten. Die Dauer des Reinigungsmodus kann frei zwischen 1 und 255 Minuten gewählt werden. Sie können den Reinigungsmodus jederzeit beenden.



Weitere Hinweise finden Sie im Kapitel "Bedienung".

Temp-Log

Das Temperatur-Log kann über einen längeren Zeitraum, die Poolwasser- oder die Kollektor-Temperatur erfassen. Per Software können Sie sich dafür entscheiden, ob die Poolwasserund/oder die Kollektor-Temperatur geloggt werden soll und mit welcher Auflösung dies geschieht. Die Auflösung kann zwischen 1 Minute und 255 Minuten gewählt werden. Poolcontroller 2.0 zeichnet dann je nach Einstellung z.B. jede Minute oder alle 10 Minuten oder jede Stunde einen Temperaturwert im internen Speicher auf. Mittels Software lässt sich diese Aufzeichnung herunterladen und mit einem Diagramm graphisch auswerten. So erhalten Sie Informationen darüber, wie sich die Pooltemperatur über die Zeit entwickelt.



Bedienung

Poolcontroller 2.0

Allgemeine Hinweise

Poolcontroller 2.0 ist stark auf die Kommunikation mit dem PC ausgerichtet. Die bequemste und einfachste Art und Weise Poolcontroller 2.0 zu bedienen ist und bleibt die PC-Software. Dennoch können die meisten Daten auch auf dem eingebauten Display angezeigt werden, fast alle Werte können auch direkt am Poolcontroller eingestellt werden (Solltemperatur, Nottemperatur, Dauer Reinigungsmodus, etc.).

Die Kommunikation mit dem PC ist sehr robust und fehlertolerant, da mit einem Prüfzifferverfahren abgesichert. Die Datenübertragung selber ist "requestbasiert", d.h. die PC Software initiiert jede Kommunikation und stellt Fragen (Requests), welche Poolcontroller 2.0 beantwortet.

Durch diese Übertragungsstrategie ist die Steuerung ist nie lange geblockt und nimmt jederzeit (jedoch manchmal mit kleiner Verzögerung) Eingaben an. Sogar während eines längeren Übertragungsprozesses (z.B. wenn das Temperaturlog überspielt wird) übernimmt Poolcontroller 2.0 parallel alle Regelaufgaben.

Bedienelemente der Poolcontroller 2.0 Station



ر Enter, Bestätigen oder Auswählen

Clear, Korrigieren,

Abbrechen

Daten anzeigen

Alle im Poolcontroller gespeicherten Daten lassen sich bequem über die PC-Software abrufen. Dennoch können die meisten Daten auch auf dem eingebauten Display angezeigt werden.

Taste	Bedeutung	Displayanzeige
1	Pool- und Kollektortemperatur anzeigen. Beide Temperaturen werden in °C angezeigt.	Pool :24,5C Kollektor:35,0C
	Hinweis: Bei Veränderung der Pool- oder Kollektortemperatur wird automatisch in	
	diesen Anzeigemodus gewechselt.	
2	Soll- und Nottemperatur anzeigen. Beide Temperaturen werden in °C angezeigt.	Solltemp.:28,5C Nottemp.:50,0C
3	Dauer des Reinigungsmodus anzeigen. Die Dauer wird in Minuten angezeigt.	Reinigungsdauer: 60 min.
4	Aktuelle Uhrzeit anzeigen. Die Uhrzeit wird fortlaufend im Display aktualisiert.	Uhrzeit: 17:36:59
5	Logmodus anzeigen. Folgende Modi sind möglich: • "" (kein Logging) • "Pool" (Pooltemp. loggen) • "Kollektor" (Kollektortemp. loggen)	Temp.Log. Modus: Pool
6	Logging Auflösung anzeigen. Die Logging- Auflösung zeigt an nach wie vielen Minuten Poolcontroller 2.0 einen Temperaturwert ins Logbuch abspeichert.	Temp.Log. Aufl.: 1 min.

Solltemperatur einstellen

Die Solltemperatur kann sowohl per Software als auch am Poolcontroller selber eingestellt werden. Für die Einstellung am Poolcontroller verwenden Sie die Taste "F2". Drücken Sie "F2" solange, bis folgende Anzeige erscheint:



Bestätigen Sie diese Auswahl mit "Enter":



= Auswählen

Folgende Anzeige erscheint:



Geben Sie nun mit Hilfe des Ziffernblocks die Solltemperatur ein. Sie können kein Komma eingeben, daher geben Sie die gewünschte Temperatur (z.B.: 28,5° C) bitte als dreistellige Zahl ein, also z. B.: "285".



Wenn Sie sich vertippt haben, können sie dies mit der "Clear" Taste korrigieren. Sind sie mit der Eingabe zufrieden, so bestätigen Sie mit "Enter".





Nottemperatur einstellen

Die Nottemperatur kann sowohl per Software als auch am Poolcontroller selber eingestellt werden. Für die Einstellung am Poolcontroller verwenden Sie die Taste "F2". Drücken Sie "F2" solange, bis folgende Anzeige erscheint:



Bestätigen Sie diese Auswahl mit "Enter":



Folgende Anzeige erscheint:



Geben Sie nun mit Hilfe des Ziffernblocks die Solltemperatur ein. Sie können kein Komma eingeben, daher geben Sie die gewünschte Temperatur (z.B.: 50,0° C) bitte als dreistellige Zahl ein, also z. B.: "500".



Wenn Sie sich vertippt haben, können sie dies mit der "Clear" Taste korrigieren. Sind sie mit der Eingabe zufrieden, so bestätigen Sie mit "Enter".





Uhrzeit einstellen

Die Uhrzeit kann sowohl per Software als auch am Poolcontroller selber eingestellt werden. Für die Einstellung am Poolcontroller verwenden Sie die Taste "F2". Drücken Sie "F2" solange, bis folgende Anzeige erscheint:



Bestätigen Sie diese Auswahl mit "Enter":



= Auswählen

Folgende Anzeigen erscheinen hintereinander:



Geben Sie nun mit Hilfe des Ziffernblocks die aktuelle Stunde bzw. die aktuelle Minute ein (z.B.: "14" und "30").



Wenn Sie sich vertippt haben, können sie dies mit der "Clear" Taste korrigieren. Sind sie mit der Eingabe zufrieden, so bestätigen Sie jeweils mit "Enter".





Dauer des Reinigungsmodus einstellen

Die Dauer des Reinigungsmodus kann sowohl per Software als auch am Poolcontroller selber eingestellt werden. Für die Einstellung am Poolcontroller verwenden Sie die Taste "F2". Drücken Sie "F2" solange, bis folgende Anzeige erscheint:



Bestätigen Sie diese Auswahl mit "Enter":



= Auswählen

Folgende Anzeige erscheint:



Geben Sie nun mit Hilfe des Ziffernblocks die Reinigungsdauer in Minuten ein. Um eine Reinigungsdauer von 120 Minuten einzugeben, drücken Sie bitte:



Wenn Sie sich vertippt haben, können sie dies mit der "Clear" Taste korrigieren. Sind sie mit der Eingabe zufrieden, so bestätigen Sie mit "Enter".





Reinigungsmodus einschalten

Der Reinigungsmodus kann nur am Poolcontroller eingeschaltet werden. Drücken Sie "F1" solange, bis folgende Anzeige erscheint:



Bestätigen Sie diese Auswahl mit "Enter":



Die Pumpe wird für die eingestellte Reinigungsdauer eingeschaltet und automatisch nach Ablauf abgeschaltet. Damit ist sichergestellt, dass der Reinigungsmodus nicht vergessen wird. Sie können den Reinigungsmodus aber selber jederzeit vor Ablauf des Timers beenden.

Drücken Sie "F1" solange, bis folgende Anzeige erscheint:



Bestätigen Sie diese Auswahl mit "Enter":



= Auswählen

Reinigungsmodus	Reinigungsmodus
Ein	Aus
LED1 O	LED1 •

PC-Client

Die Clientsoftware ist aktuell nur für Microsoft Windows Betriebssysteme verfügbar. Aktuell sollten Windows 9x Systeme (95/96/ME) und Windows NT Systeme (NT4/2000/XP) mit dem PC-Client zurechtkommen.



Client-Software mit Poolcontroller 2.0 verbinden

Stellen Sie zunächst die serielle Kabel-Verbindung zwischen Poolcontroller und PC her.

Hinweis: Falls Sie keinen seriellen Port an Ihrem PC haben, so können Sie auch auf einen USBzu-Seriell Adapter zurückgreifen. Wenn Sie eine Verbindung über eine längere Strecke wünschen, und/oder kein Kabel verwenden möchten, gibt es am Markt Lösungen, die eine Verbindung über Bluetooth (über 100m und mehr) ermöglichen.

Wählen Sie dann im Menü "Einstellungen" den Punkt "Allgemeine Einstellungen…". Anschließend sehen Sie folgendes Dialogfeld auf dem Bildschirm:

S Allgemeine	e Programm	einstellungen 💶 🗖	X
Verbindung z	ur Poolcontrol-		j
COM-Port:	COM1	-	
Graphen:			1
🗖 Grapher	n schattieren		
	ок	[Abbrechen]	-

Wählen Sie nun den richtigen COM-Port aus und bestätigen Sie den Dialog mit "OK".

Statusinformationen von Poolcontroller 2.0 abrufen

Wählen Sie dann im Menü "Anzeige" den Punkt "Standardwerte aktualisieren…". Nach wenigen Sekunden aktualisieren sich alle angezeigten Daten, wie Temperaturen, Poolcontroller-Stati und Uhrzeit.

Solltemperatur einstellen

Die Solltemperatur kann sowohl per Software als auch am Poolcontroller selber eingestellt werden. Für die Einstellung per Software verwenden Sie die Poolcontroller-Einstellungen, bestätigen den Dialog mit "OK" und laden anschließend die Daten in den Poolcontroller hoch (Menüpunkt "Programmierung" -> "Daten hochladen").

🔁 Poolcontrol-Einstellungen	
Temperatur:	
Solitemperatur: 28,0 °C	
Nottemperatur: 50,0 °C	
Reinigungsmodus:	
Dauer: <mark>60,</mark> min	
Temperatur-Logbuch:	
Logbuch: nicht loggen 🗨	De Poolcontrol
Auflösung: 1 min	Einstellungen Programmierung Anzeige
OK Abbrechen	Temperatur

Nottemperatur einstellen

Die Nottemperatur kann nur per Software eingestellt werden. Verwenden Sie die Poolcontroller-Einstellungen, bestätigen den Dialog mit "OK" und laden anschließend die Daten in den Poolcontroller hoch (Menüpunkt "Programmierung" -> "Daten hochladen").

🖻 Poolcontrol-Einstellungen 📃 🗖 🔀	
Temperatur:	
Solltemperatur: 28,0 °C	
Nottemperatur: 50,0 °C	
- Reinigungsmodus:	
Dauer: 60, min	
Temperatur-Logbuch:	
Logbuch:	De Poolcontrol
Auflösung: 1 min	Einstellungen Programmierung Anzeige
OK Abbrechen	Temperatur
Abbiedien	

Filterzeiten einstellen

Eine Filterzeit besteht immer aus einem Startzeitpunkt und einem Endzeitpunkt. Um den Überblick zu behalten, müssen Sie eine Beschreibung zu einer Filterzeit zuordnen. Filterzeiten können übrigens minutengenau eingestellt werden.

Mit dem Button "Hinzufügen" landet die Filterzeit in der Liste. Löschen kann man eine Filterzeit, indem man sie markiert und im Kontextmenü (bekommt man mit einem Rechtsklick) "Entfernen" auswählt.

Hinweis: Eine Filterzeit 23:00 – 1:00 Uhr ist aus technischen Gründen nicht möglich, verwenden Sie bitte in diesem Fall 23:00 – 23:59 Uhr und 0:00 – 1:00 Uhr.

Form1					
Filter/Umw	iälzzeiten: ——				
12:00 - 1 19:00 - 2 00:00 - 0	3:30: mittag 0:00: abends 2:00: nacht				
) von: 00:00	bis: • 02:00 L	Besch Ihr nacht	eibung:		(Hinzufügen)
	Ľ	OK	Abbr	echen	

Wenn Sie alle Filterzeiten in die Liste hinzugefügt haben, bestätigen Sie den Dialog mit "OK" und wählen anschließend den Menüpunkt "Programmierung" -> "Daten hochladen".

Einstellungen	Programmierung	Anzeige	
— Temperatu	Daten hochlad	en	

Dauer des Reinigungsmodus einstellen

Die Dauer des Reinigungsmodus kann sowohl per Software als auch am Poolcontroller selber eingestellt werden. Verwenden Sie die Poolcontroller-Einstellungen, bestätigen den Dialog mit "OK" und laden anschließend die Daten in den Poolcontroller hoch (Menüpunkt "Programmierung" -> "Daten hochladen").

🔁 Poolcontrol-Einstellungen			
Temperatur:			
Solitemperatur: 28,0 °C			
Nottemperatur: 50,0 °C			
Reinigungsmodus:			
Dauer: 60 min			
Temperatur-Logbuch:			
Logbuch: nicht loggen 💌	S Poolcontrol		
Auflösung: 1 min	Einstellungen Programmierung Anzeige		
OK Abbrechen	Temperatur		

Temp-Log aktivieren

Das Logging der Temperaturen kann nur per Software eingestellt werden. Öffnen Sie die Poolcontroller-Einstellungen und wählen Sie, ob Sie die Pool-Temperatur oder die Kollektortemperatur loggen möchten.

Wählen Sie anschließend die für Sie passende Auflösung. Bei einer Einstellung "1min" wird jede Minute ein Temperaturwert aufgezeichnet. 1000 aufgezeichnete Werte entsprechen einem Beobachtungszeitraum von etwa 16 Stunden. Wenn Sie den Temperaturverlauf über einen längeren Zeitraum beobachten möchten, müssen Sie die Anzahl der Minuten erhöhen (Maximum ist 255, jedoch sinnvoll sind nur die Werte 1-5).

Wenn Sie fertig sind, bestätigen Sie den Dialog mit "OK" und laden anschließend die Daten in den Poolcontroller hoch (Menüpunkt "Programmierung" -> "Daten hochladen").

B Poolcontrol-Einstellungen	- 🗆 🛛			
Temperatur:				
Solltemperatur: 28,0 °C				
Nottemperatur: 50,0 °C				
Reinigungsmodus:				
Dauer: 60 min				
Temperatur-Logbuch:				
Logbuch: nicht loggen	-	Poolcont	rol	
Auflösung: 1 min		Einstellungen	Programmierung	Anzeige
OK Abbrec	hen	- Temperatur	Daten hochlade	en
			ICT	0011

Temperatur-Log vom Poolcontroller 2.0 abrufen

Wählen Sie dann im Menü "Anzeige" den Punkt "Temperaturgraph aktualisieren...".